

ALGEMENE BEDIENINGSINSTRUCTIE HOOGWERKERS

Lees eerst deze instructie alvorens de hoogwerker te gebruiken.

INLEIDING

Een hoogwerker biedt een veilige plek voor het werken op hoogte. Het gebruik van hoogwerkers is uitsluitend toegestaan aan personen die minimaal 18 jaar oud zijn en een specifieke deskundigheid voor het bedienen van deze machines bezitten.

Een hoogwerker is een hefwerktuig dat bestemd is voor het verplaatsen van personen en materieel naar werkposities. Vanaf het werkplatform worden werkzaamheden uitgevoerd en mag zonder aanvullende maatregelen niet op hoogte worden in- of uitgestapt.

Een hoogwerker is geen hijskraan.

Bij een windkracht van 12,5 m/s (windkracht 6) of minder (zoals vermeld op de typeplaat) en bij opkomend onweer moet het werken in een hoogwerker direct gestaakt worden.

De bediener mag niet onder invloed van drank en/of verdovende middelen zijn en moet lichamelijk en geestelijk in goede gezondheid zijn.

Indien u niet overtuigd bent dat u voldoende geïnstrueerd bent om de machine veilig te gebruiken: bel dan HWS Verhuur BV: 071 - 5310123.

De bediener van een hoogwerker moet voldoende geïnstrueerd zijn en ten minste het volgende weten:

- heeft de machine een geldig keuringscertificaat
- wat is het veilige laadvermogen
- maximum aantal mensen dat vervoerd mag worden
- maximale windsnelheid voor veilige bediening

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

HWS en IPAF adviseren bij alle hoogwerkers met een (knik)telescoopmast het gebruik van een volledig lichaamsharnas met een kort instelbaar koord. Overige Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's) overeenkomstig de Arbo-wet en de mogelijk (lokale) bepalingen, bijv. veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, handschoenen, helm.

INSPECTIE VOOR INGEBRUIKNAME

Let op :

- bewijs van huidige en geldige keuring
- aanwezigheid van bedieningsinstructie
- vloeistofniveaus (motorolie, hydraulische olie, brandstof)
- lekkages
- banden en wielen
- beschadigingen
- ontbrekende, loszittende onderdelen

TEST DE MACHINE

Bedien de basisfuncties van de machine, zoals heffen, zwenken en telescoperen, om de machine op functies en goede werking te controleren.

VERKEN HET WERKGEBIED

- waaruit bestaat de ondergrond
- is de ondergrond vlak en voldoende draagkrachtig
- gebruik bij twijfel altijd geschikte rij- of stempelplaten
- verken de route te voet
- wat is de maximale grond- en bodembelasting
- zijn er kelders, ondergrondse leidingen en/of tanks aanwezig
- wees bewust van de situatie

HWS Verhuur B.V.

Tel.: 071 5 320 123

De Hooge Krocht 106

2201 EZ Noordwijk

Fax: 071 5 76 33 76

E-mail: info@hws.nl

website: www.hws.nl



Vestiging Oost

Tel.: 0341 25 24 51

Industrieweg 64A

8071 CV Nunspeet

Fax: 0341 25 74 68

E-mail: regio.oost@hws.nl

website: www.hws.nl

RIJDEN MET DE HOOGWERKER

- bepaal de rijrichting
- blijf observeren tijdens het rijden
- controleer het rijgebied op obstakels rondom u
- wees bewust van de situatie ter plaatse
- houdt rekening met personen in de omgeving
- verplaats de machine in transportstand
- houdt een veilige rijnsnelheid aan

OPSTELLEN VAN DE HOOGWERKER

- wees bewust van de bodemcondities
- gebruik bij machines met stempels, voldoende grote stempelplaten
- zet het werkgebied af
- overtuig u ervan dat de hoogwerker horizontaal staat
- kom niet in conflict met andere werkzaamheden
- stel de machine niet op boven ondergrondse leidingen e.d.

BEDIENEN VAN DE HOOGWERKER

- heeft u een reddingsplan
- let op de veilige werkbelasting
- houdt rekening met wind en weer
- observeer rondom, boven en onder de werkplek
- bedien de bedieningshandels gelijkmatig en kalm
- houdt de volgende volgorde aan:
HEFFEN: eerst heffen en/of zwenken – als laatste uitschuiven
DALEN: eerst inschuiven, daarna dalen en/of zwenken

SLEPEN en/of HIJSEN van machines uitsluitend in overleg met HWS Verhuur BV

NOOIT het werkplatform ergens aan vastmaken en/of vergroten
NOOIT sieraden of losse kledingstukken dragen tijdens het bedienen van een hoogwerker

NOOIT begrenzings- of beveiligingsschakelaars of – inrichtingen overbruggen of buiten werking stellen

NOOIT een hoogwerker bedienen onder invloed van drugs of alcohol
NOOIT het werkplatform afknellen of afklemmen door kabels, touwen of slangen

NOOIT proberen om een beknedd werkplatform los te maken wanneer er zich nog mensen in bevinden

EINDE VAN DE WERKZAAMHEDEN

- parkeer de machine op een vlakke, stevige ondergrond
- zet bij hoogwerkers de mast omhoog; bij schaarliften het platform
- houdt rekening met de weersomstandigheden
- houdt rekening met de omgeving en met obstakels
- druk de noodstopknop in
- draai de contactsleutel naar UIT en verwijder deze
- sluit machine af tegen onbevoegd gebruik
- zorg voor voldoende brandstof en/of opgeladen accu's i.v.m. transport

WAT TE DOEN BIJ STORING

Controleer, voor u **HWS Verhuur BV** belt, altijd of:

- de noodstop 'uitgetrokken' is
- het contact aan staat
- de hoofdschakelaar aan staat
- de steker van de bedieningskast vastzit
- de batterijen geladen zijn
- er voldoende brandstof in de tank zit
- de machine goed afgestempeld staat

Als u geen oorzaak van de storing kunt vaststellen, noteer dan:

- machine type en/of machinenummer of vlootnummer
- het juiste werkadres met straat- en huisnummer
- een omschrijving van de storing

en bel: **Technische Dienst HWS Verhuur BV 071 - 5310123**

WAT TE DOEN BIJ SCHADE

Wanneer er schade ontstaat, door het gebruik van de hoogwerker, aan de omgeving of aan de machine zelf, belt u direct **HWS Verhuur BV 071 - 5320123**.

- indien noodzakelijk, breng uzelf in veiligheid.
- stel vervolgens de omgeving veilig
- voorkom verdere gevolgschade
- volg de instructies van HWS Verhuur BV op



Bent u getraind om dit soort machines te gebruiken?
Zo niet, laat u dan opleiden!

De hoogwerkerspecialist bij uitstek!

Uw zekerheid bij het veilig werken met hoogwerkers.

HWS Verhuur B.V.

Tel.: 071 5 320 123

De Hooge Krocht 106

2201 EZ Noordwijk

Fax: 071 5 76 33 76

E-mail: info@hws.nl

website: www.hws.nl



Vestiging Oost

Tel.: 0341 25 24 51

Industrieweg 64A

8071 CV Nunspeet

Fax: 0341 25 74 68

E-mail: regio.oost@hws.nl

website: www.hws.nl