



## Belangrijke mededelingen voor de gebruikers van rupsgedreven hoogwerkers.

HWS Verhuur B.V. is de grootste verhuurder van rupsaangedreven hoogwerkers in Nederland. Ook u / uw bedrijf huurt dergelijke hoogwerkers bij HWS Verhuur B.V..

### **De vorst kan gevolgen hebben voor het gebruik van rupshoogwerkers.**

Met vorst kunnen de rupsen gedurende de nacht vastvriezen aan de ondergrond met als gevolg dat de machine niet meer te verplaatsen is. Het rijden wil wel maar de rupsen worden vastgehouden door de ondergrond en / of door de aangevoren modder tussen de rupsen en de aandrijfrollen. Hierdoor kan ernstige schade aan de hydraulische motoren en aan de hydraulische pomp ontstaan.

### **De oplossing is eenvoudig:**

Maak aan het einde van de werkdag het rupsen onderstel schoon en rijdt de machine op houten balken. De volgende dag is deze er goed vanaf te rijden en kunt u gewoon met het werk aanvangen.

Met vragen en / of opmerkingen kunt U natuurlijk altijd bij ons terecht.

Met vriendelijke groet,

HWS Verhuur B.V.

HWS Verhuur B.V.  
De Hooge Krocht 106  
2201 EZ Noordwijk

Tel.: 071 5 320 123  
Fax: 071 5 76 33 76  
Email: info@hws.nl

Vestiging Oost  
Industrieweg 64A  
8071 CV Nunspeet

Tel.: 0341 25 24 51  
Fax: 0341 25 74 68  
Email: regio.oost@hws.nl

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals verkrijgbaar op [www.hws.nl](http://www.hws.nl) en aan ommezijde afgedrukt. Onze algemene voorwaarden staan ook in onze prijslijst en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

